


OPERATOR'S MANUAL

56V MAX CORDLESS PORTABLE AREA LIGHT

MODEL: LT1000E

EN Portable Area Light

KO 휴대용 라이트

JA ポータブルエリアライト

Picture for reference only.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, the user must read and understand the Operator's Manual before using this product. Save these instructions for future reference.

Contents


Portable Area Light (LT1000E) 3
휴대용 라이트(LT1000E) 14
ポータブルエリアライト (LT1000E) 24

製品概要

この製品は、投光照明、エリア照明、非常用照明として使用できます。本製品を使用する前に説明書をよく読み、指示に厳密に従って使用してください。

1. 各部名称（図1）

1



1.バッテリー排出機構
2.ラッチ
3.バッテリー解除ボタン
4.メインハンドル
5.ロックノブ
6.ベース
7.サイドパネル
8.トップハンドル
9.上部パネル
10.下部パネル
11.レンズ（透明カバー）（各パネル）
12.輝度調整ボタン
13.パネル選択ボタン
14.電源ボタン
15.USBポート
16.フック
17.三脚取り付け穴

2. 製品仕様

型式	**LT1000E**
定格電圧(V)	50.4（最大56） ⎓
輝度レベル: 光束／輝度(パネル4枚の合計)と概算稼働時間(パネル4枚とEGO 56V 5.0Ahバッテリーの組み合わせ)	レベル1:600 lm、36時間 レベル2:1,600 lm、16 時間 レベル3:3,200 lm、8時間 レベル4:4,800 lm、5時間 レベル5:6,400 lm、4時間 ブースト:10,000 lm、3時間
光源	LED
照度(lx)(テスト距離1m、環境照度0.3lx)	65~4000
寸法(L×W×H/mm)	217×232×251
防水保護等級	IPX4
重量(バッテリーパックとノズルを除く/kg)	4.3
推奨作業温度(℃)	0～40
推奨充電温度(℃)	5～40
推奨保管温度(℃)	0～40

注記:

1. ここに記載されている仕様は予告なく変更される場合があります。
2. 本機を長時間使用すると、オーバーヒートするおそれがあります。損傷を防ぐため、本機を適切な温度まで冷却してから使用する必要があります。
3. 特定の製品構成は、販売地域や生産ロットによって異なる場合があります。詳細は実際の製品をご確認ください。
4. このライトは、周囲温度25°Cの環境で約1時間、10,000ルーメンで点灯し、その後、明るさレベル5でさらに2時間点灯します。この1時間という稼働時間は、完全に周囲温度に依存しますのでご注意ください。低温環境では「ブースト」モード(10,000ルーメン)の点灯時間が長くなりますが、非常に高温の環境では「ブースト」モード(10,000ルーメン)の点灯時間が短くなります。

一般的な安全上の警告

- ライトの扱いに注意してください。
- 光線を人や動物に向けないでください。また、光線を直視しないでください(遠くからでも直視しないでください)。
- ライトを点灯している間は、ランプヘッドを覆わないでください(点灯中はランプヘッドが熱くなり、熱がこもると火傷の原因となることがあります)。
- この照明器具の光源は交換できません。光源の寿命が尽きたら、照明器具全体を交換する必要があります。

バッテリーパックの安全規則

1. **バッテリーを使用する前に、(1)充電器、(2)バッテリーパック、(3)バッテリーを使用する製品 に記載されている指示と注意書きをすべてお読みください。**

2. **火災や火傷のリスクがあります。分解、100°C以上の高温な場所への保管、焼却は行わないでください。バッテリーは、お子様の手の届かない場所に元のパッケージに入れて保管してください。**
3. **バッテリー製品はコンセントに接続する必要がないため、いつでも作動できる状態です。バッテリー製品を使用していないときやアクセサリを交換するときは、危険に注意してください。**
4. **バッテリー製品や付属バッテリーを火気や熱源の近くに置かないでください。適切な温度範囲内でバッテリーパックを充電してください。充電器およびバッテリーパックは、推奨保存温度範囲内の場所で保管してください。**これはバッテリーの重大な損傷を防ぐために重要です。
5. **バッテリーパックを押しつぶしたり、落としたり、傷つけたりしないでください。バッテリーパックや充電器が落下したり、強い衝撃を受けたりした場合は、使用しないでください。**損傷したバッテリーは爆発する可能性があります。落下・破損したバッテリーは直ちに適切な方法で廃棄してください。
6. **バッテリーパックのケースが割れている場合は、充電器に挿入しないでください。**損傷したバッテリーパックを使用すると感電や火災を引き起こす可能性があります。
7. **バッテリーは水素ガスを放出し、火種や火気がある場所では、爆発する可能性があります。**人身事故のリスクを減らすため、決してコードレス製品を火気のある場所で使用しないでください。バッテリーが爆発すると破片や化学物質が飛び散るおそれがあります。付着した場合は、直ちに水で洗い流してください。
8. **湿潤環境でバッテリーを充電しないでください。充電器を雨や雪にさらさないでください。**バッテリー充電器に水が入ると感電や火災が発生する可能性があります。
9. **屋外や車内で保管しないでください。**
10. **バッテリーパックを充電器に挿入したまま保管しないでください。**バッテリーパックを長時間充電器に付けたままにすると、バッテリーパックの損傷や火災につながるおそれがあります。
11. **極端な使用状況や温度条件下ではバッテリーの液漏れが発生する可能性があります。液が皮膚や目に接触しないようにしてください。**バッテリー液は腐食性があり、化学火傷を引き起こすおそれがあります。液が皮膚に付着した場合は、すぐに石鹸と水で洗い流してください。バッテリー液が目に入った場合は、少なくとも10分間水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
12. **ガソリン、石油、石油製品などがプラスチック部品に接触しないようにしてください。**これらにはプラスチックを損傷、弱化、破壊する可能性のある化学物質が含まれています。
13. **出力コネクタの非絶縁部やバッテリーの非絶縁端子に触れないでください。感電のリスクがあります。充電後の動作時間が大幅に短くなった場合は、バッテリーパックを交換してください。**バッテリーパックの寿命が近づいている可能性があります。
14. **バッテリーは必ず適切な充電器で充電してください。**他の充電器を使用すると火災の危険が生じるおそれがあります。

充電器の安全上の注意事項

1. **本製品は、身体的、感覚的、精神的能力が低下している人、あるいは経験と知識が不足して いる人（子供を含む）が使用することを想定していません。**子供が本製品で遊ばないように管理してください。
2. **大人の目の届かないところで、子どもに充電器のクリーニングやメンテナンスをさせないで ください。**
3. 必ず電源電圧が充電器の銘板に記載されている電圧と一致することを確認してください。
4. 電気的、機械的故障が発生した場合は、直ちに機器の電源スイッチをオフにするか、充電器を電源から抜いてください。
5. この充電器には EGO バッテリーパックのみを充電してください。
6. 充電器の端子に触れないでください。
7. 機器/充電器/バッテリーを雨にさらさないでください。
8. 湿潤環境でバッテリーを充電しないでください。
9. 損傷した充電器を使用しないでください。
10. 電源コードが損傷している場合は、危険を回避するために、製造元、サービス代理店に交 換してもらう必要があります。
11. バッテリーが損傷している場合は使用せず、すぐに交換してください。
12. 充電器を分解しないでください。
13. 充電できないバッテリーを充電器で充電しないでください。
14. 充電中は、バッテリーを風通しの良い場所に置いてください。

記号

以下の記号のうちいくつかはお使いの製品に使用されています。よく読み、必ず理解したう えでご使用ください。これらの記号を正しく解釈すれば、製品をより適切かつ安全に操作でき るようになります。

記号	説明
	取扱説明書/冊子を参照してください
	光線を直視しないでください
	火傷の危険性があります。高温の表面に触れないでください

記号	説明
	安全特別低電圧（SELV）による保護 感電のリスク保護クラスIII
	環境保護
	ゴミ箱に捨てないでください
	直流
	注意



警告：電動カットによって生じる粉塵には、癌、先天性欠損症、その他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。化学物質には、例えば次のようなものがあります。

- 鉛系塗料の鉛。
- 木材化学反応由来のヒ素とクロム。

これらのリスクは、この種の作業をどのくらいの頻度で行うかによって異なります。これらの化学 物質への露出を減らすには、通気のよい場所で作業し、承認された安全保護具を使用して作業し てください。

操作

⚠ **警告：**本製品の製造元が推奨していないアタッチメントやアクセサリーを使用しないでください。推奨されていないアタッチメントやアクセサリーを使用すると、重傷事故を引き起こすおそれがあります。

使用する前に、ネジ、ナット、ボルト、キャップなどの部品の破損、欠落、緩みがないか製品全体を点検してください。すべての留め具とキャップをしっかりと締め、不足または破損した部品がすべて交換されるまで、本製品を操作しないでください。

⚠ **警告：**電動機器に対して作業を行う前に、バッテリーを取り外してください。

注記：互換性のあるバッテリーパックと充電器のみを使用してください。他のモデルのバッテリーパックや充電器を使用すると、火災を引き起こすおそれがあります。

型式	バッテリーパック型式	充電器型式
LT1000E	BA1400T、BA2800T、BA4200T、BA5600T	CH5000、CH2800D

注記： 具体的な充電方法については、バッテリーパックと充電器のマニュアルを参照してく ださい。

⚠ **警告：** 製品に慣れすぎて、不注意にならないでください。バッテリー容量を最大限にするには、電動製品を初めて使用する前に、充電器でバッテリーをフル充電してください。


⚠ **警告：** 粉塵の多い環境でバッテリーパックを充電しないでください。粉塵が充電器のファンやバッテリー内部に直接入り込み、ショートや過熱などの不具合を引き起こし、安全上の危険をもたらすおそれがあります。

バッテリーパックの着脱（図2）
取り付け

バッテリーのリブを取り付けスロットに合わせ、「カチッ」という音がするまでバッテリーパックを押し込みます。


取り外し

バッテリー解除ボタンを押して、バッテリーパックを引き抜きます。



照明パネルの回転（図3）

1. 側面パネルを広げ、ロックノブを左に回して上部パネルを外します。
2. ロックノブを右に回して上部パネルを希望の角度に固定し、側面パネルを希望の角度に回転させます。



コントロールインターフェースの操作（図4）

注記：エリアライトのスイッチを入れると、最後に使用したパネル設定を記憶し、その設定で再び始動します。ただし、明るさの設定は常にデフォルトの最低明るさレベル1（600lm）にリセットされます。


電源ボタン

電源ボタンを短く押すとライトが点灯します。

ライトを消すには、電源ボタンをもう一度短く押します。

輝度調整

- 輝度を上げるには「+」ボタンを押し、輝度を下げるには「-」ボタンを押します。



- 「+」ボタンを2～3秒間長押しすると、明るさが「ブースト」モード、つまり最大輝度に切り替わります。
- 「ブースト」モード時：
  - 「-」ボタンを押すと、明るさが前のレベルに戻ります。
  - 「ブースト」モードで約1時間稼働すると、ライトは過熱を防ぐため自動的に明るさレベル5（6,400lm）に切り替わります。このような場合は、ライトが冷えるまで待ち、もう一度「ブースト」モードを起動してください。

パネル設定

- 「PANEL SELECT」ボタンを押すと、以下の設定に切り替わります。
  - 4枚のパネルがすべて点灯
  - サイドパネルと上部パネルのみが点灯
  - 上部パネルのみが点灯
- 「PANEL SELECT」ボタンを2～3秒間押し続けると、ライトが「SOS」モードに切り替わり、4つのパネルすべてが点滅します。
- 「SOS」モード中に、いずれかのボタン（電源ボタンを除く）を押すと、ライトは以前の明るさ設定とパネル設定に戻ります。

USBポート

USBポートは、USB機器に合計最大1.5AでDC5Vの充電電力を供給します。

自動消灯機能（図5）


このエリアライトには、上部パネルが下部パネルから10±5°以内に折り畳まれると消灯する、自動消灯スイッチが搭載されています。

照明の利用（図6a～6c）


⚠**警告：**落下物の危険を防ぐため、照明器具はしっかりと設置してください。指示に従わないと、重大な人身事故につながるおそれがあります。

- ライトを吊るすには、本体底部にあるフックを引き出して、逆さまに吊るします。
- ライトを三脚（別売）に取り付けるには、三脚のネジを本体底部の三脚取り付け穴のいずれかに固定します。
- 持ち運びの際は、上部のハンドルを持ってください。


5




6a



6b



6c



メンテナンス

⚠**警告：**修理の際は、純正の交換部品のみを使用してください。純正部品以外を使用すると、危険や製品の損傷が発生するおそれがあります。安全性と信頼性を確保するため、すべての修理は資格のあるサービス技術者に依頼してください。

⚠**警告：**重傷事故を避けるため、清掃やメンテナンスを行う前に、必ず製品からバッテリーパックを取り外してください。

クリーニング

⚠**警告：**本製品は、エアーコンプレッサーを使用すると最も効果的にお手入れできます。コンプレッサーを使用してクリーニングするときは、必ず安全メガネを着用してください。通気口とスイッチレバーは、異物を取り除き清潔に保つ必要があります。開口部に先の尖った物を差し込んで掃除しないでください。


- 通気口は清潔に保ってください。定期的にすべての部品を掃除し、ほこりを取り除いてください。ゴミの侵入を防ぐため。

⚠**警告：**特定の洗浄剤や溶剤はプラスチック部品を傷めます。これには例えば、ガソリン、四塩化炭素、塩素系漂白剤、アンモニア、アンモニアを含む家庭用洗剤などがあります。

製品の持ち運び（図7）

1. パネルとフックを折りたたんで収納位置にします。
2. メインハンドルを持ってライトを持ち運んでください。メインハンドルは215°の範囲内で回転させることができ、必要に応じてロックノブで希望の角度に固定できます。

7



保管

1. パネルとフックを折りたたんで収納位置にします。
2. 本製品は、乾燥した風通しの良い場所で保管し、子供の手の届かないところに置いてください。本製品を肥料、ガソリン、その他の化学物質の付近で保管しないでください。
3. 保管時には必ずバッテリーを本機から取り外します。

環境保護



1. 製品、アクセサリ、パッケージは、分別して、環境に配慮したリサイクルに出す必要があります。
2. 耐用年数を終えた電動製品や付属品には、貴重な原料やプラスチックが多く含まれており、これらも同様にリサイクルプロセスに返すことができます。
3. バッテリーの処分については、リサイクルの為回収しております。お買い求めの販売店へお手数ですがお持ちいたいただくことで回収可能です。環境保護と資源の有効活用のためご協力をお願いいたします。だたし、膨張・液漏れ・破損がある場合は回収できません。お住まいの地 域により異なる場合ございます。処分の際には自治体等へご確認ください。

点検・修理

1. 保証、修理、交換部品の購入については、EGO認定の販売店にお問い合わせください。有効な保証書と購入履歴がわかるものを提示してください。
2. 通常の磨耗、過負荷、不適切な使用による損傷は、保証の対象外となります。

トラブルシューティング

問題	原因	解決法
ライトが点灯しない。	バッテリー残量低下。	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックがライトに取り付けられていない。	バッテリーパックをライトに正しく取り付けてください。
	このライトには自動消灯スイッチが搭載されており、上部パネルを折りたたむとライトが点灯しない。	上部パネルを15度以上広げてください。
	その他の不明な原因。	本機購入販売店に修理を依頼してください。
「ブースト」モードで、ライトが段々暗くなる。	ライトの過熱を防ぐための安全機能。	ライトが冷えるのを待ち、「+」ボタンを2～3秒間押し続けて「ブースト」モードを再びオンにしてください。
USBポートでUSBデバイスを充電できない。	USBデバイスを充電する前にライトのスイッチを入れていない。	電源ボタンを短く押してライトのスイッチを入れると、USBポートがオンになります。USB充電中にライトを消しても、接続されたUSBデバイスの充電は約2時間継続します。
使用中に突然ライトが消える。	このライトには、上部パネルが下部パネルから10 ± 5 °に折り畳まれると自動的に消灯する、自動消灯スイッチが搭載されている。	上部パネルが15度以上の角度で展開されていることを確認してください。
メインハンドルを回転できない。	取っ手がロックノブで固定されている。	ロックノブを左に回して、メインハンドルを緩めてください。

保証条件

- 製品の修理が必要な場合は、本機購入の販売店へ連絡をしてください。製品保証の開始日は、保証書の日付に基づきます。
- 使用者個人の不適切な操作が原因でなく、部品の欠陥または製造上の不具合により製品が欠陥である場合、当該製品は保証期間内に無償修理を受けるものとします。
- 保証期間は次のとおりです：

  家庭用ユーザー / 非商用ユーザーの場合

  機械・装置の保証は12か月、バッテリー保証は12か月、充電器保証は12ヶ月。

  プロフェッショナルユーザー / 商用ユーザーの場合

  機械・装置の保証は3か月、バッテリー保証は3か月、充電器保証は3ヶ月。

- 保証適応外事項：
  1. 通常の使用による自然な摩耗や消耗 — トランスミッションギアやベルトなど。充電器の電源コード。チェーンソーのチェーン、ガイドバー、ガイドバー保護ケース。ナイロンコード、ブレード、シールド、ナイロンコード本体部およびその付属部品等。車輪付き芝刈機の金属ブレードと車輪。ヘッジトリマーのブレードとブレード保護ケース。
  2. 自然要因によるケースの退色や経年劣化（化学洗浄剤や研磨剤の使用により発生したケースの変色、経年劣化など）。
  3. 取扱説明書の不遵守、異常な環境条件、過負荷、または不十分なメンテナンスによって引き起こされた製品の故障（汚れたチェーン潤滑油をチェーンソーに使用することにより起きたオイルの詰まりなど）。ヘッジトリマーのブレードが適切に清掃されなかったために発生した錆。
  4. お客様自身またはEGO指定の販売店以外での分解および修理により発生した故障。
  5. 非純正品のEGOアクセサリーの使用により発生した不具合。
  6. 認めていない改造または部品変更された電動製品。
  7. 付属アクセサリーまたはアクセサリー。
  8. レンタル目的で使用されるすべての機器。
- お買い上げのレシートと本機のシリアル番号は重要な保証の証明書類です。大切に保管してください。お近くの販売店から求められる場合は、保証の証明書類として提示してください。
- 保証期間中にご不明な点がございましたら、購入販売店にお問い合わせください。販売店の特別な保証条件や、記載されていない事項については、本保証条件と矛盾がないときは、当該販売店の条件が優先されるものとします。

事前の通知なしに仕様の変更をすることがあります。

保　証　書

製品型式名をご記入ください	
製造番号	
保証期間 （保証条件面に記載）	年　　月　　日 まで
納　品　日	年　　月　　日

お客様欄は必ずご記入お願いいたします。

お客様	お名前 （会社名）	
	ご住所	〒
	電話番号	
販売店	店名	
	所在地	〒
	電話番号	

この保証書は必要事項を記入・押印することにより有効となります。

株式会社　ISEKI アグリ



Manufacturer: Nanjing Chervon Industry Co.,Ltd
Made in China